HITACHI

日立DVDプレーヤー

形名

DV-RP100


取扱説明書











このたびは日立DVDプレーヤーをお求めいただき、まことにありがとうございました。


最初に

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機をご使用の前によくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。 お読みになったあとは、「保証書」と一緒に保管してください。

業務用には対応していません。

本書の見かた

この取扱説明書はほとんどが次のようになっています。よくお読みいただき、正しくお使いください。ページによって配置などが異なる場合もありますが、基本的には同じ説明方法です。)



付属品をご確認ください。万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。 単3形乾電池…2個 AVコード

DVD-RAMディスク(8cm/12cm)再生対応

ビデオレコーディング規格(バージョン1.1)準拠のDVDビデオカメラ、DVDビデオレコーダーで記録したDVD-RAMディスクの再生が可能です(2001年6月現在)。

高画質映像出力に対応するD1端子の装備

ドルビーデジタル5.1 chデコーダー搭載

CD-R/RW再生が楽しめる2レーザーピックアップ機能搭載

見たいシーンを簡単に検索できるディスクナビゲーション機能搭載

すばやい検索が可能な最大6倍速ドライブ(DVD)の採用

2系統(光・同軸)デジタル音声出力端子の装備

ドルビーデジタル/DTSデジタル音声出力対応

(ご注意)DVD再生時の操作上のご注意

本機はDVDの規格に従ったディスクを再生することができますが、ディスクによってアングルや字幕が1種類しか入っていないため、アングルや字幕の切り換えができないなど本書の記載通りに動作しないものもあります。本書とディスクの説明書をあわせてご覧ください。

DVDは12cmのディスクに標準で133分もの映像と高音質な音声を記録できる新しいメディアです。DVDでは従来のディスクでできることに加え、多様な楽しみ方ができるように規格されています。例えば、見たいアングルに変えたり、字幕の言語を変えたり、音声の言語を変えたりすることもできます。

この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭およびその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。また、リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。 SPATIALIZERおよびシンボルマークはデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドの登録商標です。

もくじ

(はじめに)	
 本書の見かた	2
付属品をご確認ください	
特 長	
安全上のご注意	5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
ディスクについて	11
注	
ディスクの取り扱い	12
リモコンの取り扱い	14
各部の名称	15
他の機器と接続する	17
「見る・聞く」	
再生する	2.0
円工する	
チャプター/トラックを進める・戻す	
カドファ / ドングノを進める・戻す 静止画/コマ送りにする	
再生スピードを変える	_
つづきから見る(しおり再生)	
ディスクのメニュー画面から再生する	
トップメニュー画面から再生する	
ディスクナビゲーション	
ダイレクトサーチ(タイトル/チャプター/トラック)	
ダイレクトサーチ(タイム)	
CDのダイレクトサーチ	
繰り返し再生する(リピート再生)	
順不同で再生する(ランダム再生)	
お好みの順番で再生する(プログラム再生)	
画面の一部を拡大する(ズーム)	
見たい方向からの映像を選ぶ(アングル)	37
字幕言語を選ぶ	38
音声言語を選ぶ	
音声を切り換える	40
情報を見る	41
出力形式を変更する	42
サラウンドモードを変更する	43
ワイドテレビ用ソフトを設定する	44
字幕言語を設定する	45
音声言語を設定する	
視聴制限を設定する(パレンタルロック)	47
。 設	
さまざまな設定を変更する	48
ご参考	
	51
故障かな?と思ったら	
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表	
仕 様	
用 語	

安全上のご注意

ご使用の前にまず「安全上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

絵表示について-

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

絵表示の例



記号は警告(注意)を促すことです。(この例は「感電注意」)



∖記号は行為を禁止することです。(この例は「分解禁止」)



記号は行為を強制することです。(この例は「電源プラグをコンセントから抜く」)

⚠ 警告


不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因となります。





表示された電源電圧以外 の電圧で使用しない 表示された交流100ボルト以外の電圧で 使用すると、<u>火災・感電の原因</u>となります。





水にぬらさない

水場では本機を使用しないでください。 屋外や窓辺で使用するときは、本機をぬ らさないようにご注意ください。<u>火災・</u> 感電の原因となります。

万一内部に水などが入った場合は、使用 をやめ、電源プラグをコンセントから抜 いて販売店にご連絡ください。そのまま

使用すると火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止



電源プラグを コンセントから抜く


風呂場では使用しない

風呂、シャワー室では使用しないでください。<u>火災・感電の原因</u>となります。



水場での使用禁止

水の入った容器をのせ たり、小さな金属物を 置かない 本機の上に、花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品、水などの入った容器、また は小さな金属物を置かないでください。 誤って本機の内部に入ると、<u>火災・感電</u> の原因となります。



安全上のご注意(つづき)

警告

電源プラグが不完全な接 続のまま使わない! たこ足配線をしない!

ショートや発熱により、火災や感電につ ながります。

最後までしっかりと正しく接続してくだ さい。







電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、 重いものをのせたり、加熱したり、引っ 張ったりすると、電源コードが破損し、 火災・感電の原因となります。

電源コードを敷物などでおおわないでく ださい。コードに気づかず、重い物をの せて電源コードを傷つけることがあるの でご注意ください。火災・感電の原因とし なります。

電源コードを加工したり、無理に曲げ





電源コードを加工しない

たりねじったり、引っ張ったりしないで ください。電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。

電源コードが傷んだら 交換する

電源コードの芯線が露出したり、断線 したときは、販売店に交換をご依頼くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



内部に異物を入れない

本機の通風孔などから内部に金属類や 燃えやすいものなど異物を差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

万一異物が本機の内部に入った場合は、 電源プラグをコンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。







電源プラグを コンセントから抜く

改造しない カバーを開けない 本機を改造すると火災・感電の原因とな ります。

本機の裏ぶた、カバーは外さないでくださ い。感電の原因となります。内部の点検・ 調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

異常なときは使わない

万一煙が出ている、へんな臭いがするな ど異常状態のまま使用すると、<u>火災・</u> <u>感電の原因</u>となります。電源プラグを コンセントから抜いてください。煙が出 なくなるのを確認して販売店に修理をご 依頼ください。お客様による修理は危険 ですから絶対おやめください。



コンセントから抜く

♠ 警告

雷が鳴るときは 電源プラグには触れない 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

防じんキャップに注意 する

置かない

光デジタル音声出力端子に取り付けてある 防じんキャップを取り外した場合は、お子 様が防じんキャップを誤って飲むことがな いようにしてください。

防じんキャップは幼児の手の届かない所へ保 管してください。万一、お子様が飲み込んだ 場合は、ただちに医師と相談してください。



♪ 注意 油煙や湯気が当たる 火災・感電の原因となることがあります。 場所に置かない 調理台や加湿器のそばに置かないでくだ 湿気やほこりの多い さい。火災・感電の原因となることがあ 場所に置かない ります。 移動させるときは、取出しボタンを押し て必ずディスクを取り出してから電源プ 移動させるときは ラグをコンセントから抜き、テレビなど との接続線をはずしたことを確認のうえ 注意を! 行ってください。コードが傷つき、火 電源プラグを コンセントから抜く 災・感電の原因となることがあります。 直射日光が当たる場所 キャビネットが変形したり、部品に悪い や熱器具の近くに置か 影響を与え、故障の原因となることがあ ります。 ない 本機の通風孔をふさぐと、内部に熱がこ もり、火災の原因となることがあります。 また、内部に熱がこもった状態で本機に触 れると、火傷の原因となることがあります。 通風孔をふさがない 本箱や押し入れなど風通しの悪い狭い所 に押し込んだり、テーブルクロスを掛け UNATERNATURARIA PROPERTIENA PR たり、じゅうたんや布団の上に置いたり しないでください。 倒れたり、こわれたりしてけがの原因と 本機の上に乗らない なることがあります。特に小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。 本機の上に重い物やテレビなどを置かな 本機の上に重い物を いでください。バランスがくずれて倒れ

たり、落下して<u>けがの原因</u>となることが

あります。

安全上のご注意(つづき)

	<u></u> 注意	
電源コードを熱器具に 近づけない	コードの被覆が溶けて、 <u>火災・感電の</u> <u>原因</u> となることがあります。	
電源プラグを持って コンセントから抜く	電源コードを引っ張るとコードが傷つ き、 <u>火災・感電の原因</u> となることがあり ます。	
ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない	<u>感電する原因</u> となることがあります。	ぬれ手禁止
電源プラグのゴミや ホコリにご注意!	電源プラグにゴミやホコリが付着したまま使用すると <u>発熱・火災の原因</u> となります。電源プラグの刃やその周辺は、乾いた布で拭きいつもきれいにしておいてください。	+
お手入れするときは	安全のため電源プラグをコンセントから 抜いた状態で行ってください。	電源プラグをコンセントから抜く
機器で指定されていない い乾電池は使わない	指定されていない乾電池を使ったり、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。	<u>アルカリ</u> (<u>マンガン</u>
乾電池は機器の指示ど おり正しく入れる	極性表示(プラス⊕とマイナス⊙の向き)に注意してください。まちがえますと乾電池の破裂、液漏れにより、 <u>けがや周囲を汚損する原因</u> となることがあります。	⊕
長時間ご使用にならな いときは	安全のため電源プラグをコンセントから 抜いておいてください。	電源プラグをコンセントから抜く
内部の掃除について	5年に1度くらいは、内部の掃除を販売店にご相談ください。本機の内部にほこりがたまったまま、長いあいだ掃除しないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店にご相談ください。	
ディスクを取り出すとき	ディスクを取り出すとき、取出しボタンまたはEJECTボタンを押すとディスクがそのまま出てきますので、ディスクの挿入口をのぞきこまないでください。けがの原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。	

使用上のご注意

お手入れについて	化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。 キャビネットや操作パネル部分の汚れは、軟らかい布で軽くふき とってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に ひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてくださ い。 キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装が はげたり変質することがあります。 キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。ま た、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでくださ い。塗装がはげることがあります。
本機の機能動作について	誤動作および故障などにより、本機が正しく動作しないことがあります。 これによる付随的損害(機会損失による補償など)は、当社は一切の責 を負いませんので、あらかじめご容赦ください。
ガラスドア付きラックに 入れたとき	ガラスドアを閉めたままリモコンの取出しボタンを押して、ディスクを取り出さないでください。強い力でディスクの動きが妨げられると、 <u>故障の原因</u> になります。
再生中は本機を絶対に 動かさない	再生中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げたり動 かしたりしないでください。ディスクを傷つける恐れがあります。
熱を受けないようにする	アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚(ホコリをかぶらない程度)に入れてください。
結露について	冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。 夏でもクーラーやエアコンの風が、本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

使用上のご注意(つづき)

その他の注意	本機の近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に"ブー"というハム音が出ることがあります。本機から離してご使用ください。ステレオシステムと一緒に使う場合、スピーカーとモニターテレビは少し離してください。テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。ディスクの挿入口から、紙などの異物を入れないでください。異物が取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。
本機を移動させるときの注意	以下の手順にしたがって電源を切り、確認のうえ本機を移動させてください。間違った操作をおこなうと故障の原因となることがあります。 ディスクを取り出す 電源ボタンまたはPOWER/STANDBYボタンを押し、電源を切る 電源プラグをコンセントから抜く

ディスクについて

本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。 下記以外のディスクは使用できません。

ディスクの種類と マーク	大きさ/再生	主面	再生時間
DVD	DVD		デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 2 方式)
	12cm/片面	1層 2層	約133分 4.7GB 約242分 8.5GB
DVD	12cm/両面	1層 2層	約266分 9.4GB 約484分 17GB
VIDEO	DVD		デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 2 方式)
	8cm/片面	1層 2層	約41分 約75分
	8cm/両面	1層 2層	約82分 約150分
ビデオCD COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT	ビデオ CI 12cm/片		デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 1 方式) 最大74分
VIDEO CD	ビデオ CD シン 8 cm/片面		デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 1 方式) 最大20分
CD	CD 12cm/片	岳	デジタル音声 最大74分
DIGITAL AUDIO	CDシング 8cm/片面	ル	版人 7 4 ガ デジタル音声 最大 2 0 分

上の表に表示されたマークはディスクレーベル、または ジャケットに付いています。

本機は上記のディスクをアダプター無しで、再生することができます。

ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しない でください。機器の故障の原因になります。

DVDの再生時間は、平均記録レートが4.7Mbpsの場合です。

ビデオCDについて

本機は、PBC付きビデオCD(バージョン2.0)に対応しています。(PBCとは、Playback Controlの略です。)ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。

ディスクの種類	楽しみかた
	音声用CDと同じように操作して、
(バージョン1.1)	音声と映像(動画)を再生できます。 PBCなしのビデオCDの楽しみか たに加えて、テレビ画面に表示さ
PBC付きビデオCD (バージョン2.0)	れるメニューを使って、対話型の ソフトや検索機能のあるソフトを
	再生できます(メニュー再生)。この取扱説明書で、説明されている機能が働かない場合があります。

で注意)

リージョンコードが日本地域番号である「2」を含んでいないDVDは再生できません。

8cmディスクを再生する

8cmディスクはそのままアダプターなしでご使用できますが、取り出しにくいときは、市販の12cm変換アダプターをご使用ください。

CD-Rディスクを再生する

ディスクによっては、本機で再生できないものがあります。

CD-RWディスクを再生する

ディスクによっては本機で再生できないものがあります。CD-RWディスクはファイナライズしてあるものをご使用ください。

DVD-RAMディスクを再生する

日立のDVDカメラで録画したディスクを再生することができます。

ふつうのDVDディスクと同じ操作をしてください。

著作権についてのご注意

ラジオ放送番組、CD、レコード、音楽テープ、オリジナル カセットなどのメディアと音楽演奏は、音楽要素である歌詞と メロディが等しく著作権法によって保護されています。

したがって、権利者の許諾なく上記の媒体を販売・譲渡・配布・リース、また店舗などでBGMとして流すことも禁止されています。

ご注意

CD-DAのフォーマットで記録されたCD-R/CD-RW ディスク以外は使用できません。

ディスクの取り扱い

次のマークのうち、いずれかのマークが付いたディスクをお使いください。









保管

ディスクはプラスチック製です。そらさないように注意してください。必ずケースに入れ、直射日光や高温多湿の場所、太陽のあたる屋外、車のシートの上なども予想以上に高温となりますので置かないでください。 ディスクに付いている注意事項は必ずお読みください。

ディスクの扱いかた

ディスクの表面にさわらないでください。また、裸のまま放置しないでください。指紋やホコリが付いた場合、汚れにより音質や画質が低下したり、正しく再生できないことがあります。

特にDVD-RAMディスクの取り扱いには注意してください。下図の「ディスクの持ちかた」を参考に、記録面に指紋がつかないようにしてください。

ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー、帯電防止剤などは使用できません。

汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってから汚れを拭きとり、そのあと乾いた布で水気を拭きとってください。


損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。

レーベル面に紙やシールなどを貼り付けたり、キズなどをつけないようにしてください。ディスクにセロハンテープやレンタルのラベルなどのノリがはみ出したり、はがしたあとがあるものはお使いにならないでください。そのままプレーヤーにかけると、ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となることがあります。



柔らかい布で内周から 外周方向へ軽く拭く





ディスクのセットについて

本機はディスク挿入口にディスクを軽く入れますと、自動的に本機内へ挿入を行います。自動挿入ができない場合は、 一度ディスクを取り出し、再度挿入してください。

レンズクリーナーについて

ご使用中にホコリなどにより不具合が発生したときは、保証とアフターサービス [57]をお読みの上、清掃をご依頼ください。なお、市販されているCDレンズクリーニングディスクには、レンズを破損する恐れのあるもの、あるいはディスクが取り出せなくなるものがありますのでご注意ください。

ディスクの持ちかた

両手で持つ場合

ディスクの両端をはさんで持つ。



片手で持つ場合

中央の穴と外周部に指をかけて持つ。




8cmDVD-RAMディスクの扱いかた


8cmDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出してください。

[′]ディスクの取り出しかた


カートリッジのロックピンを外す

ロックピンは、SIDE A、SIDE Bの左下にそれぞれ1個ずつあります。 先の細いペンなどで、図の矢印 の方向へスライドさせ、矢印 の方向へ回転させて折ります。






2 解除レバーを両側から内側へ向けて押しながら、ディスクトレイの中央部をつまんで手前に引き出す



(ディスクの入れかた)


- ディスクをカートリッジに挿入する
- 2 ディスクトレイを「カチッ」と音がするまではめ込む



リモコンの取り扱い


乾電池の入れかた

つまみを押しながら、
 ふたを開ける




2 乾電池(単3形)を入れる


付属の単3形乾電池を ①、 ②の表示どおりに入れます。



3 ふたを閉じる



リモコンの取り扱い



リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から 約7メートル、上下左右30度の範囲内でお使い ください。

ご注意 リモコンの使用上のご注意

リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。 リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かない でください。故障の原因となります。

長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。

リモコンでの操作がしにくくなったら、乾電池を交換 してください。


リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると、 動作しにくくなることがあります。光が直接当たらな いようにご注意ください。


⚠注意 乾電池の使用上のご注意

本機で指定されていない乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池を機器内に挿入する場合は、極性表示プラス⊕とマイナス○の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。まちがえますと乾電池の破裂、液もれにより、<u>けがや周囲を汚損する</u>原因となることがあります。


正面






各部の名称(つづき)

後 面






他の機器と接続する


(ご注意)

他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。 接続するときは、各機器の電源を切ってから行ってください。



「リモコンの取り扱い」もご覧ください。 13 モノラルテレビと接続する場合は、セットアップ画面で音声出力を「2ch」 に設定してください。

実線は付属のコードです 点線は市販のコードをご使用ください。



市販のコードをご使用ください。

∬XE

本機のD1端子出力とテレビをD端子ケーブルまたはコンポーネント映像変換用D端子コードで接続することにより、クロスカラーや色にじみの少ない高画質映像が映し出されます。

で注意

D1端子出力からは映像信号のみ出力されます。オーディオコードはかならず音声出力端子に接続してください。


接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。

画像によってはノイズが強調されたり、画質が劣化して見えたり、サーチ画が乱れたりする場合があります。このようなときは、テレビをS入力やビデオ入力に切り換えてご覧ください。

画像の明るさ、色の濃さ、色相等はテレビで調整してください。

他の機器と接続する(つづき)

ステレオと接続する



ドルビープロロジック・デコーダー(内蔵アンプ)と接続する


市販のコードをご使用ください。

ステレオがドルビープロロジック対応の場合も同じように接続します。ドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには、ステレオの取扱説明書に従ってドルビープロロジック・サラウンドが聞けるように設定してください。

\\\\XE

96kHz、24bitなどの高品位オーディオが記録されているDVDを再生する場合は、デジタル出力の設定をオフにすることをおすすめします。 48

デジタル端子付き機器と接続する



ドルビーデジタル入力端子のあるアンプと接続することによって、ドルビー デジタルサラウンドでお楽しみいただけます。


光デジタルケーブルの端子を抜き差しするときは、ツメにひっかからないようにご注意ください。故障の原因になります。

実線は付属のコードです 点線は市販のコードをご使用ください。

ご注意

DTS信号は本機のデジタル出力端子(同軸デジタル/光デジタル)からのみ出力します。 光デジタル出力端子にケーブルを接続するときは、シャッターをそのまま押し込むようにしてください。

アナログ端子付き機器と接続する



(ご注意)


MIXED 音声出力端子は2chオーディオを出力します。

「DTS」および「DTS DIGITAL OUT」は米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。

ドルビーラボラトリーからの実施権に基づき製造されています。 「Dolby」ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

市販のコードをご使用ください。 ドルピーデジタルサラウンドはAV レシーバーの5.1ch端子に接続する ことでお楽しみいただけます。 サブウーハースピーカーをお持ちの 方は、セットアップ画面で「5.1ch sub W.オン」を設定してください。 サブウーハースピーカーをお持ちで ない方は、「5.1ch sub W.オフ」に 設定してください。



電源プラグをコンセントに差し込むとセット前面の STANDBYインジケーターが赤く点灯します。

電源ボタンまたはPOWER/ STANDBYボタンを押す



セット前面のPOWER/STANDBY インジケーターが緑色に点灯しま す。表示窓には「no disc」と表示 されます。

2 ディスクを入れる

レーベル面を上にし、 ディスクを挿入します。 表示窓にDVD、VCD、 CDのうち、どれかひと つが点灯するまでは、次の操作を行わないで ください。

3 再生/一時停止ボタン またはPLAY/PAUSE ボタンを押す



再生を開始します。 ディスクによっては、メニュー画面が表示 されます。25


MMM 人 大 モ


ディスクを入れると、ディスクの種類の確認とディスクごとに最適な制御をするための学習動作をします。この間(約15秒)、表示窓にDVD、VCD、CDが同時に点灯します。確認と学習が終わるとDVD、VCD、CDの内のひとつが点灯します。


ご注意

STANDBYインジケーターが赤色に点灯しているときは、ディスクは挿入できません。電源ボタンを押してインジケーターが緑色になり、表示窓に「no disc」と表示されてからディスクを挿入してください。すでにディスクが挿入されてある場合は「no disc」と表示せず、ディスクの認識をします。別のディスクを再生したい場合は、取出しボタンでディスクを取り出したあとで別のディスクを挿入してください。本機はディスク挿入口にディスクを軽く入れますと、自動的に本機内へ挿入を行います。自動挿入ができない場合は、一度ディスクを取り出し、再度挿入してください。












停止状態が約30分間つづくと、自動的に 電源が切れてスタンバイ状態になります。





2 取出しボタンまたは EJECTボタンを押す ディスクが出てきます。



3 ディスクを取る



4 電源ボタンまたは POWER/STANDBY ボタンを押す



見る・聞く


電源が切れます。セット前面の POWER/STANDBYインジケーターが赤色に 点灯します。








ディスクを再生中に次のチャプタートラックへ進ませたり、前のチャプタートラックへ戻したりすることができます。





mm-ハメモ

再生中にスキップなどの操作をすると、画面にT:2、 C:5などと表示されます。Tはタイトルまたはトラッ ク、Cはチャプターを表します。数字は再生している タイトル、トラック、チャプターの番号です。

(ご注意)

DVDの場合、これらの操作をタイトル間をまたがっ て操作することはできません。また、ディスクによっ てはチャプター間をまたがっての操作もできない場合 があります。

ビデオCDの場合、PBC(プレイバックコントロール)* がオフのときに、▶▶ 、 ◄◄(スキップ)ボタンでト ラックを進めたり戻したりすることができます。

PBCがオンのときは、PBCに従った操作をします。 * ビデオCD(バージョン2.0)に記憶されている、再生をコントロール するための信号です。 49

「次のチャプター/トラックへ進める

スキップ**▶▶/▶▶**#ボタンを押す

ボタンを押すごとに次のチャプター/トラッ クに進みます。



「前のチャプター/トラックへ戻す

スキップ▶◀◀/◀◀ボタンを押す


1度押すと再生しているチャプター/トラッ クの初めに戻ります。さらに押すと前の チャプター/トラックの先頭に戻ります。



「早送りをする

スキップ**▶▶/▶▶**/ボタンを押しつづける

DVD、ビデオCDは2倍速、CDは20倍速 で早送りされます。





早戻しをする

スキップ**►<</**</> **/ < ズ ボタンを押しつづける**

DVD、ビデオCDは2倍速、CDは20倍速 で早戻しされます。

見たい場面でボタンを離すと、つづきを 再生します。



タイトル/チャプター/トラックについて DVDは、ディスクの内容をタイトルでわけ、さらにタイ トルの中をチャプターでわけています。ビデオCD、CD では、ディスクの内容をトラックでわけています。


DVDCD. **ビデオ**CD ― ディスクー タイトル 1一 **-タイトル** 2-チャプター 1 チャプター 2 チャプター 1 チャプター 2 トラック 1 トラック 2 トラック 3 トラック 4 トラック 5 MA 77 תתוו תת


静止画/コマ送りにする



再生/一時停止

ディスクを再生中に映像を止めて見たり(静止画) 1コマずつ見たり(コマ送り)することができます。





\\\\XE\

静止画再生中は、音声が聞こえません。

スクリーンセーバーをオンに設定してあるときに静止 画再生のままにしておくと、スクリーンセーバーの 画面に変わります。いずれかの操作ボタンを押すと静 止画に戻ります。

DVDの静止画再生中に画面が揺れることがあります。 この場合、セットアップ画面の一時停止画像の設定を フリッカーレスにしてください。

一時停止が約20分間つづくと、自動的に停止状態になります。

CD再生中に再生/一時停止ボタンを押すと、一時停止 状態になります。

で注意)

コマ送り、戻しのコマの間隔は、ばらつくことがあり ます

ディスクによって、一時停止ができないものがあります。 その場合は ○ マークが画面に表示されます。

静止画再生(映像を止めて見る)

再生/一時停止ボタンまたは PLAY/PAUSEボタンを押す

YLAY/PAUSE M タンを押9
映像が静止画になり、表示窓に III (ポーズ)
マ クが点灯します。

コマ送り再生(映像を1コマずつ見る)


ジョグダイヤルを回す

右方向に回すと、映像が1コマずつ進みます。

左方向に回すと、約0.5秒前のコマに 戻ります。



III を押すと映像が1コマずつ進み、 **■II** を押すと約 0.5秒前のコマに戻ります。



普通の再生に戻す


再生/一時停止ボタンまたは PLAY/PAUSEボタンを押す 再生を再び始めます。



再生スピードを変える





簡単に再生のスピードを変えることができます。



[、]テレビの画面を見ながら、リモコンで操作する

静止画再生中、または再生 中に再生スピード(+/-) ボタンを押す





普通の再生に戻す

再生/一時停止ボタンか PLAY/PAUSEボタンを押す



スピード +

゙゚ジョグダイヤルで操作する

1 再生中に再生/一時停止 ボタンまたはPLAY/ PAUSEボタンを押す



映像が静止画になります。

2 ジョグダイヤルを回す 左方向 (逆転再生) (逆転再生)

> 逆転スロー再生はできません。 CDでは操作できません。

゙゚シャトルリングで操作する

静止画再生中、または再生中にシャトル リングを回す

120倍速まで早送り、早戻しをすることができます。



シャトルリングを操作したあとは、静止画になります。 つづけて見るときは再生/一時停止ボタンを押します。

/ メモ

音声が正常に聞こえるのは、ノーマル再生のときだけです


DVDとビデオCDの早戻しおよび10倍速以上の早送りはとびとびの映像になります。

ノーマル再生以外の再生速度は目安です。

つづきから見る(しおり再生)



再生中記憶した位置から、つづきを再生することができます。



記憶させる

しおり再生ボタンを押す


ディスクを再生中にボタンを押してください。押した位置を自動的に記憶します。 ディスクを取り出したり、電源を切ると 押した位置の記憶は消えてしまいます。



つづきから見る

しおり再生ボタンを押す

ディスクを停止中にボタンを押してくだ さい。






ディスクのメニュー画面から再生する





DVD・ビデオCDは、ディスクによってメニュー画面を備えたものがあります。メニュー画面から再生したい項目、表示したい字幕言語、聞きたい音声言語などが選べます。



DVDのとき

1 メニューボタンを押す



メニュー画面が表示されます。 メニュー画面はディスクによって 異なります。

2 ボタンで項目を選ぶ

ディスクによって は、リモコンの数 字ボタンで選べる ものもあります。

項目 1 項目 2 項目 3

3 決定ボタンを押す 項目が決定します。



/ / / / / / / / /

ディスクによっては、再生/一時停止ボタンを押して 表示させるものもあります。

ディスクによっては、メニュー画面がなくトップメ ニュー画面のみ備えている場合があります。

メニューボタンを押しても、メニュー画面が出ないと きはトップメニューボタンを押してください。

ディスクによっては、メニュー画面もトップメニュー 画面もない場合があります。

PBC対応のビデオCDのとき

1 PBC対応のビデオCDを再生する メニュー画面が表示されます。

2 数字ボタンで項目を選ぶ

数字ボタンを押すと、項目の番号が画面に表示され決定します。 ディスクによっては、再生/一時停止ボタン、▶▶Ⅰ,▶◀◀

項目 1 項目 2 項目 3

(スキップ)ボタン、 ♂ (リターン)ボタンで操作 できるものもあります。 3 数字ボタンを押しても、再生を 開始しないときは、決定ボタン を押す

再生が始まります。


メニュー画面または、前のメニュー画面に戻るには、 \circlearrowleft (リターン)ボタンを押してください。 ディスクによっては、 $\blacktriangleright \blacktriangleright I$, $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ (スキップ)ボタンで切り換えます。

PBC対応ビデオCDは、表示窓にPBCと表示されます。 PBC機能を使わないで再生するときは、メニューボタンを押します。表示窓のPBCは消えます。このとき、メニュー画面などは再生できません。PBC機能を使うには、もう一度メニューボタンを押します。

トップメニュー画面から再生する



ディスクによっては、複数のタイトルを記録し、トップメニューを備えたディスクがあります。この場合は、トップメニュー画面から再生すると便利です。



1 トップメニューボタンを 押す



トップメニュー画面が表示されま す。

トップメニュー画面はディスクに よって異なります。

2 ボタンでチャプター/トラックを選ぶ

ディスクによって は、数字ボタンで 選べるものがあり ます。

項目 1 項目 2 項目 3

3 決定ボタンを押す

項目が決定します。 以下のメニューに従って操作します。


\\\XE\

ディスクによっては、トップメニュー画面から再生で きないものもあります。

ディスクによっては、メニューボタン、トップメニューボタンのどちらを押しても、同じ画面を表示するものがあります。

ディスクナビゲーション





ディスクナビゲーション機能は、ディスクに記録されている各チャプター(DVD)または各トラック(ビデオCD)の 画面を表示することができます。

\\\XE

手順3で決定ボタンを押す前にディスクナビゲーションボタンを押すと、ディスクナビゲーション機能が 停止し、元の映像に戻ります。

選択を右端へ移動させてさらに ボタンを押すと次の ページが表示されます。選択を左端へ移動させてさら に ボタンを押すと前のページに戻ります。

他のタイトル番号を表示させたいときは、 ボタンで タイトル番号を選び、 で表示したいタイトル番号 を選びます。

ビデオCDでディスクナビゲーション機能を使うと、 PBCが自動的に解除されます。

ディスクによっては、ディスクナビゲーション画面の 一部が表示されなかったり、位置がずれてしまうこと がありますが、故障ではありません。

チャプター/トラックを選択すると画像が動き始めます。動き始めてから決定ボタンを押してください。画像が動き始める前に決定ボタンを押すと、再生しないことがあります。

ご注意

ディスクによってはディスクナビゲーションボタンを 押しても、機能が働かない場合があります。

1 ディスクナビゲーション デスクナビゲーション ボタンを押す

各タイトル/チャプター/トラックの最初の画面が表示されます。


Jun J

2 ボタンでタイトル/チャ プター/トラックを選ぶ


右下の画面が選択されているときに ボタンを 押すと、次のページが表示されます。


DVD

ディスクに記録されているタイトル数が7以上ある場合は、最初にタイトル選択画面が表示されます。タイトル番号を決定したあとチャプター選択画面が表示されます。タイトル数が6以下の場合は、チャプター選択画面が表示されます。希望のタイトル/チャプター番号を選んでください。



または






3 決定ボタンを押す

再生が始まります。 再生/一時停止ボタンを押しても、 再生が始まります。



ダイレクトサーチ(タイトル/チャプター/トラック) VCD CD



DVDを再生中にタイトルを指定しないでチャプターを指定すると、現在再生中のタイトルのチャプターの意味になります。タイトルだけを指定すると、そのタイトルの始まりを探します。

で注意

DVDを停止中にダイレクトサーチする場合は、必ずタイトル番号を指定してください。

ディスクによっては、ダイレクトサーチボタンを押しても機能が働かない場合があります。


1 ダイレクトサーチボタン を押す

モード表示画面が表示されます。



2 数字ボタンでタイトル/チャプター/トラックを設定する

タイトル番号の文字が黄色になります。





タイトル番号またはトラック番号の分母は記録 されている総タイトル数、総トラック数です。


例1.タイトルの3を選ぶとき



例2.タイトルの10を選ぶとき



DVDのときは、さらにダイレクトサーチボタンでチャプターを選び、数字ボタンで希望のチャプターを設定します。



チャプター番号の分母は、指定したタイトルに 含まれる総チャプター数です。

3 決定ボタンを押す


指定したタイトル/チャプター/トラックの画面から再生します。 再生/一時停止ボタンでも再生が 始まります。



設定を取り消したいときは、取消しボタンを 押します。

ダイレクトサーチ(タイム)





\\ XE

_____ 時間は指定するタイトル/トラックの始めからの時間 です

再生中にタイトル/トラックを指定しないで時間を 入力すると、現在再生中のタイトル/トラックの始め からの時間になります。

ご注意

DVDを停止中にダイレクトサーチをする場合は、 必ずタイトル番号も指定してください。 ビデオCDまたはCDを停止中にダイレクトサーチを する場合は、必ずトラック番号を指定してください。


1 ダイレクトサーチボタン を押す

ダイレクト

モード表示画面を表示します。 タイトル/トラック番号を入力する。

2 ダイレクトサーチボタンで時間表示位置を選ぶ

選ばれると時間表示が00:00:00になります。



3 数字ボタンで時間を設定する

例1:23:45を設定する

数字ボタンを押すごとに、次のように表示されます。

00:00:01 00:00:12 : 01:23:45

4 決定ボタンを押す

指定したタイトル/トラックの指定 した時間の画面から再生します。 再生/一時停止ボタンでも再生が 始まります。




設定を取り消したいときは、取消しボタンを 押します。

CDのダイレクトサーチ



CDはテレビ画面を見なくても、本機の表示窓だけで操作できます。



数字ボタンでトラック番号を選ぶ

10番目以降の曲を選ぶときは、2秒以内に次 の数字を入力してください。

例1.トラック3を選ぶとき



例2.トラック10を選ぶとき (m)



ボタンを押し間違えた場合は、取消しボタンを 押すと消去されます。数字ボタンで再入力する と、上書きします。

決定ボタンを押す



指定したトラック番号を再生します。 再生/一時停止ボタンでも再生が 始まります。


mm-\ メモ '

トラック番号を入力したあとカーソルボタンの ボタ ンを押すと、表示窓が時間入力モードになって、H、 M、Sが点滅します。

数字ボタンで時間を入力し、決定ボタンを押すと、 指定したトラックの指定した時間から再生します。 時間はそのトラックの始まりからの時間です。

繰り返し再生する(リピート再生) 🖤 🚾

再生中のディスク、タイトル、チャプター、トラックを繰り返して再生することができます。また、指定した 箇所を繰り返し再生することができます。



ご注意

ディスクによってはリピート再生できないものがあり

ビデオCDでは、メニュー画面を表示して再生したと き(PBC再生)、ディスクリピートやトラックリピー トをすることができません。

指定した箇所をリピート再生する

繰り返しを始めたい箇所で A-BJピート A-Bリピートボタンを押す



テレビ画面には「A-BリピートA B」と表示され、A地点が確定した ことを表示します。

2 終了したい箇所でもう一度 A-Bリピートボタンを押す



B地点が確定し、A-B間のリピート 再生をします。

表示窓にはA C B と表示され、リピート再生中 をお知らせします。

もう一度A-Bリピートボタンを押すか取消しボ タンを押すと、テレビ画面に「リピートキャン セル」と表示され、A-Bリピート再生が取り消 されます。

B地点を確定する前にディスクの最後まで再生 されると、A地点は自動的に取り消されます。


ディスク、タイトル、チャプター、 ラックをリピート再生する

セットアップボタンを 押す



セットアップ画面が表示されます。

2 ボタンで「再牛モード」を 選び、 ボタンを押す



- ボタンで「リピート」を 選び、 ボタンを押す
- ボタンでリピート再生した 4 い項目を選び、決定ボタンを押す



再生中

<u>セッ</u>トアップメニュー終了後再生中のタイトル/ チャプター/トラックに関するリピート再生を 始めます。

停止中

<u>セッ</u>トアップメニュー終了後タイトル/チャプ ター/トラックサーチ28によりリピート再生 したいタイトル/チャプター/トラックを選び、 再生を始めます。

ディスクを選択するとディスク全体(ビデオ CD、CD)をリピート再生します。

再生/一時停止ボタンでも再生が始まります。

リピート再生を停止する

取消しボタンを押す


リピート再生を終了し、再生はそのまま つづきます。

停止ボタンを押すとリピート再生を終了し、 停止します。



順不同で再生する(ランダム再生) (四) (四)

ディスクのタイトル、チャプター、トラックを本機が順不同に並べ替えて再生します。すべての再生が終わる と停止します。



/ メモ

ビデオCDでは、メニュー画面を表示して再生した 場合(PBC再生)、ランダム再生をするとPBCが解除 されます。

プログラムした内容をランダム再生することはできません。 ランダム再生で再生できるのは、最大99のチャプター/トラックです。

ご注意

ディスクによっては、ランダム再生できないものが あります。


「ランダム再生する

1 セットアップボタンを 押す セットアップ Jhn

セットアップ画面が表示されます。

2 ボタンで「再生モード」を 選び、 ボタンを押す

3 ボタンで「ランダム」を選ぶ



4 決定ボタンを押す



画面に「ランダム」が表示され、 ランダム再生を始めます。



(ランダム再生を停止する)

取消しボタンを押す

テレビ画面に「ランダムキャンセル」と表示され、ランダム再生を終了します。現在再生しているチャプター/トラックのあとを順番に再生していきます。



停止ボタンを押すとランダム再生を終了し、停止します。


ランダム再生中に

▶▶ ボタンを押すと、次にプレーヤーが選ぶチャプター/トラックが再生されます。

■ ボタンを押すと、ひとつ前に再生したチャプター/ トラックに戻ります。

お好みの順番で再生する(プログラム再生)

お好みの順番で再生することができます。プログラムする内容はディスクによって異なります(DVDではタイトルとチャプター、ビデオCD、CDではトラック)。





プログラム再生

MMM ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

ビデオCD、CDのときは、多少画面が異なります。 タイトル、チャプター、プログラム、全曲取り消し、 再生の各位置へ移動するにはカーソルボタンの ボタ ンを使います。

プログラム数の最大は99です。

設定したプログラム再生が終了すると停止状態になり ます。

で注意

ディスクによっては、プログラム再生できないものや 途中で停止するものがあります。

プログラムを設定する

選び、

1 セットアップボタンを 押す


セットアップ

セットアップ画面が表示されます。


ーーーーーーーー ボタンで「 再生モード 」を

ボタンを押す

3 ボタンで「プログラム」を 選び、決定ボタンか ボタンを 押す




4 ボタンでお好みのタイト ルとチャプターを選び、決定ボタン を押す



この操作を行うごとに、ひとつずつプログラムリストに登録されます。

ビデオCD、CDのときは、トラックを選びます。

5 ボタンで ▶ を選び、 決定ボタンを押す



テレビ画面に「プログラム」が表示され、プログラム再生が始まります。



再生/一時停止ボタンでも再生が始まります。

2





プログラムをすべて取り消す

1 セットアップボタンを 押す

セットアップ

セットアップ画面が表示されます。

2 ボタンで「再生モード」を 選び、 ボタンを押す

3 ボタンで「プログラム」を 選び、決定ボタンか ボタンを 押す



4 ボタンで「全消去」を選び、 決定ボタンを押す



セットアップボタンを押すとセットアップ画面 を終了します。

ひとつずつ消すには、プログラムリストから ボタンで消したいプログラム番号を 選び、取消しボタンを押します。

プログラムを確認する


1 セットアップボタンを 押す



セットアップ画面が表示されます。

2 ボタンで「再生モード」を 選び、 ボタンを押す

3 ボタンで「プログラム」を 選び、決定ボタンか ボタンを 押す



4 確認が終了したらセットアップ ボタンを押す セットアップ

セットアップメニューが消えます。



プログラム再生を停止する

取消しボタンを押す

プログラム再生を終了し、現在再生されて いるプログラムのあとを順番に再生してい きます。



停止ボタンを押すとプログラム再生を終了し、 停止します。

ご注意


ビデオCDをメニュー画面を表示して再生したとき(PBC時)、プログラム再生をすることができません。 チャプターの移り変わりのときに、一瞬プログラム していないチャプターの画面が見えることがあります。

画面の一部を拡大する(*ズ*ーム) **◎** ◎ ◎





画面の一部を2倍、4倍に拡大することができます。



再生中にズームボタンを 押す




ボタンを押すたびに画面が切り換わります。 画面に拡大位置と倍率が表示されます。

/\ メモ

ビデオCDは、4倍ズームにすることができません。 ビデオCDの高精細静止画はズームができません。 字幕やメニューの選択表示などは拡大されません。 取消しボタンを押すと、拡大位置表示のバーは消えて 拡大されたまま再生されます。画面の右上には \mathcal{P} x 2 (または×4)と表示され、拡大再生していることをお 知らせします。

ズームにすると、通常の画面では気にならない部分も、 拡大されるため画質は劣化します。2倍よりも4倍の方 が画質は劣化します。

ズーム中は、画像がゆれることがあります。



ズーム再生中に

ボタンを押すと、拡大位置を

変更することができます。

数字ボタンの (1)~ (9) でも拡大位置を変更することが できます。


① 左上

③ 右上

湿左下

見たい方向からの映像を選ぶ(アングル)

複数の方向から映された映像が記録されたDVDで選ぶことができます。



\ XE

マルチアングル機能は、複数のアングルが記録されたディスクでなければ選択できません。また、複数のアングルが記録されているディスクでも表示窓のANGLEが点滅していないときは切り換えができません。アングルボタンを押してからアングルが切り変わるまでに数秒かかります。

(ご注意)


ディスクによっては、ANGLEが点滅していても、 アングル切り換えできないものがあります。

再生中に、アングル ボタンを押す



表示窓に"ANGLE"が点滅しているのを確認してください。 ボタンを押すたびに画面が切り換わります。 画面に選択されているアングルの番号が表示されます。

例:4つのアングルが記録されている場合




分母:記録されているアングルの総数を示します。 分子:選択されているアングル番号を示します。

字幕言語を選ぶ



複数の字幕言語が記録されたDVDでは、字幕言語を選ぶことができます。



₩₩

字幕言語が切り換わらないときは、字幕が記録されていないか、ディスクが禁止しているか、または1つしかないためです。

ディスクにメニュー画面が記録されている場合は、 メニューボタンを押し、メニュー画面で選ぶこともで きます。

〔ご注意〕

ディスクによってはセットアップボタンを押して表示 されるセットアップメニューでしか字幕言語を選べな いものがあります。

再生中に字幕ボタンを押す

字幕ボタンを押すごとに字幕言語が切り換わります。




画面に選択されている字幕言語番号が表示 されます。

字幕言語の表示を消す

再生中に字幕ボタンを押しオフを選びます。または字幕 言語メニューが表示されているときにオフを選びます。

例:3つの字幕言語が記録されている場合




分母:記録されている字幕言語の総数を示します。 分子:選択されている字幕言語番号を示します。

オフ:字幕言語を表示しません。

音声言語を選ぶ



複数の音声言語が記録されたDVDでは、音声言語を選ぶことができます。



\XE\

DVDには、ドルビーデジタルやLPCMなどの音声が いろいろな言語で記録されています。お好きな言語を お選びください。

ディスクに1言語しか記録されていないときは、音声 言語は切り換わりません。

ディスクにメニュー画面が記録されている場合は、

メニューボタンを押してメニュー画面を表示して選ぶ こともできます。

セットアップボタンを押して表示されるセットアップ 画面でも、音声言語を選ぶことができます。

ビデオCD、CDのときに音声ボタンを押すと、L、R、L/Rの切り換えになります。

再生中にリモコンの音声ボタンを押すと、音声出力に ノイズが入ることがあります。

(ご注意)

ディスクによっては音声ボタンを押しても切り換えられない場合があります。その場合、セットアップメニューの言語設定で切り換えてください。


再生中に音声ボタンを押す

ボタンを押すたびに音声言語が切り換わり ます。

画面に音声言語番号が表示されます。

例:4つの音声言語が記録されている場合






分母:記録されている音声言語の総数を示します。 分子:選択されている音声言語番号を示します。

音声を切り換える






再生中に音声ボタンを押す

音声 [hm]

ボタンを押すたびに音声が切り換わります。 画面に選択されている音声情報が表示され ます。



L/RLch(左)の音声が左のスピーカから、

Rch(右)の音声が右のスピーカから出ます。

LLch(左)の音声が左右両方のスピーカから出ます。

RRch(右)の音声が左右両方のスピーカから出ます。

\\\XE\

DVD再生中に音声ボタンを押すと、音声言語が切り 換わります。

画面表示ボタンまたはDISPLAYボタンを押すと、 音声情報が消えます。

見る・聞く

情報を見る



ディスクの再生状態やいろいろな時間情報を表示することができます。時間表示はディスクによって異なります。

画面表示ボタンを押す


画面にモード表示が表示されます。 ボタンを押すたびに表示が切り換わります。



MMM ↓ ¥ E I

本体前面のDISPLAYボタンを押しても表示されます。

タイトル経過時間……タイトルの経過時間を表示します。タイトル残り時間……タイトルの残り時間を表示します。ディスク情報……再生しているディスクの情報を表示します。トラック経過時間……トラックの経過時間を表示します。トラック残り時間……トラックの残り時間を表示します。タイトル時間………再生中のタイトルの総時間を表示します。総残り時間………トータルの残り時間を表示します。トラックの総時間……再生中のトラックの総時間を表示します。モード表示オフ……・モード表示を消します。



\\\\XE\

時間表示やディスク情報表示をしているときに ボタンを押すと、タイトル、チャプター、トラックサーチモードになります。

画面表示ボタンでモード表示をオフにしても、再生モードが変わるとタイトル/トラック番号(T)やチャプター(C)が約5秒間自動的に表示されます。

PBC付きビデオCDを再生しているときは、"トラック番号"のかわりに"PBC番号"と表示されます。

画面表示ボタンを押すたびに、上のイラストのように 表示が切り換わります。


で注意


ディスクによっては時間を表示しないものがあります。


出力形式を変更する



映像信号の出力形式を変更することができます。







\X£\

工場出荷時の設定に戻すには(この操作には、ディスクが入っていない状態で行ってください。)本体のSTOPボタンとPOWER/STANDBYボタンを同時に押し、POWER/STANDBYボタンを離してSTOPボタンを5秒以上押しつづけると、工場出荷時の設定に戻ります。表示窓のDVD、VCD、CDが点滅から点灯に変わったあと、POWER/STANDBYボタンを押して、1度電源を切り、もう1度本体のPOWER/STANDBYボタンを押して電源を入れます。この時、他の情報(言語、字幕、しおり再生メモリーなど)の設定も工場出荷時の設定に戻ります。

ご注意

表示窓に「no disc」と表示されていることを確認してください。ディスクが挿入された状態での変更はできません。DVDのリージョンコードが本機のリージョンコードと異なる場合は動作しません。その場合、表示窓に「no play」と表示されます。

DVDのPALディスクをNTSC形式で出力することはできません。

ビデオCDのPALディスクをNTSC形式で出力するとき、 若干縦長の画面になります。

選択した出力モードの表示が終わると、設定が完了します。

本体の前面の ►/■(PLAY/PAUSE) ボタンを押したままにする。
POWER/STANDBYボタンを押す。
POWER/STANDBYボタンを離した
あと、►/■(PLAY/PAUSE)ボタンを
約5秒間押したままにする。

現在の入力の形式 (n、P、P60、A)が約5秒間表示されます。このとき ►/■(PLAY/PAUSE)ボタンを押して、取り消すことができます。

現在の出力形式が表示している間に、本体の ►/■(PLAY/PAUSE)ボタンを押す

本体の ►/II (PLAY/PAUSE)ボタンのかわりにリモコンの ボタンを押しても、同じく操作できます。 現在の出力形式が表示窓に表示されます。

AAUTO \overline{E} P.....PAL \overline{E} F P60PAL60 \overline{E} PAL PAL60 AUTO NTSC $\overline{\Box}$

出力形式を選んだあと、表示が消えるまで何も操作しないでください。

表示が消えたら、POWER/STANDBYボタンを押して1度 電源をオフにし、もう1度オンにしてからお使いください。

PALE-F:

DVD、ビデオCDのNTSCディスクでもPALディスクでも PAL形式で出力されます。

PAL60モード:

DVD、ビデオCDのNTSCディスクの場合、PAL60モードで出力されます。PALディスクは、PALモードで出力されます。

AUTOモード:

DVD、ビデオCDのNTSCディスクをかけたときはNTSC 形式で、PALディスクをかけた時はPAL形式で出力します。 NTSCモード:

ビデオCDのPALディスクは、NTSC形式で出力されます。 DVD、ビデオCDのNTSCディスクは、NTSC形式で出力 されます。


サラウンドモードを変更する







ステレオタイプ(2ch)のテレビやオーディオ機器で拡がりのある音声が楽しめるバーチャルサラウンド回路を搭載しています。



再生中にサラウンド ボタンを押す



サラウンド機能のオンまたはオフを選びます。 ボタンを押すたびに、画面の表示がサラウンドオン、 サラウンドオフに切り換わります。

M M X E

サラウンド機能がオンになっていると、表示窓に(((SR)))が表示されます。

バーチャルサウンドは、ドルビーデジタル(5.1ch)音声や ドルビーサラウンド(プロロジック)の音声が記録されているDVDで楽しめます。

バーチャルサラウンドのスピーカー出力は2chです。

セットアップ画面で" 5.1 ch "に設定しているときに、サラウンドボタンを押して、サラウンド機能をオンにすると、 " 2 ch "に切り換わります。

ドルビーデジタル2ch以上で収録されたDVDを再生すると、フロントスピーカーの音が実際の位置よりも左右に広がって聞こえたり、サラウンドスピーカーが存在しない横方向から音が出ているように聞こえます。

カラオケ機能のあるビデオCDを再生中、サラウンドボタンを押してサラウンド機能がオンになっていると、カラオケの機能が動作しません。

再生中にリモコンのサラウンドボタンを押すと、音声に ノイズが入ることがあります。


本体前面のVIRTURL SURROUNDボタンを押しても、同じく動作します。

本機の音声機能はデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。 SPATIALIZER[®] およびシンボルマークは、デスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドの登録商標です。

ワイドテレビ用ソフトを設定する



通常のテレビでDVDのワイド画像を再生するときに出力する画面の形(アスペクト比)を設定します。



\\\XE\

通常のテレビは横4、縦3、ワイドテレビやハイビジョンテレビは横16、縦9の比率になっています。

(ご注意)


ディスクによっては、パンスキャンモード、レターボックスモードに対応していないものもあります。

1 停止中にセットアップ ボタンを押す

セットアップ画面が表示されます。

לייף איין ארשיין

2 ボタンで「プレーヤーセット アップ」を選び、 ボタンを押す



3 ボタンで ビデオ設定 を選び、 決定 または ボタンを押す



- **4** ボタンで「TV出力設定」を選び、 ボタンを押す
- **5** ボタンで設定したい項目を選び、 決定ボタンを押す

セットアップボタンを押すと、セットアップ 画面が消えます。

ワイドテレビ用に収録された映像を通常のテレビで見ると次のようになります。

パンスキャンモードでは、上下の高さに合わせて映し出します。



元の映像の左右が欠けます。

レターボックスモードでは、左右の長さに合わせて映し出します。




上下の余った部分が帯状になります。

字幕言語を設定する



複数の字幕言語が記録されたDVDのために、セットアップ画面で字幕言語を設定することができます。



\\ XE\


セットアップ画面に表示されない言語を選ぶときは、「その他 0000」を選び、お好みの言語を言語一覧表 51 から探して数字を入力してください。

1 停止中にセットアップ ボタンを押す

セットアップ画面が表示されます。



2 ボタンで「言語設定」を選び、 ボタンを押す



- **3** ボタンで「字幕言語」を選び、 ボタンを押す
- 4 ボタンでお好みの字幕言語を選ぶ




決定ボタンを押すと、選んだ字幕言語が決定 されます。

セットアップボタンを押すとセットアップ画面 を終了します。

音声言語を設定する




複数の音声言語が記録されたDVDのために、セットアップ画面で音声言語を設定することができます。



Mmm AE \

音声ボタンでも設定することができます。 セットアップ画面に表示されない言語を選ぶときは、 「その他 0000」を選び、お好みの言語を言語一覧 表 **51** から探して数字を入力してください。

- **1** 停止中にセットアップ セットアップ ボタンを押す セットアップ画面が表示されます。
- **2** ボタンで「言語設定」を選び、 ボタンを押す
- **3** ボタンで「音声言語」を選び、 ボタンを押す
- 4 ボタンでお好みの音声言語を選ぶ




決定ボタンを押すと、選んだ音声言語が決定 されます。

セットアップボタンを押すとセットアップ画面を終了します。

視聴制限を設定する(パレンタルロック)◎◎

視聴制限対応のDVDを再生した場合、暴力シーンなど子どもに見せたくない部分を飛ばしてみることができます。



初めてお使いになるとき

初めてお使いになるときは、暗証番号が設定されていません。暗証番号欄には0000が表示され、決定ボタンを押すとパレンタルレベル設定画面が表示されます。

暗証番号を登録するには

暗証番号入力画面(手順5)で4桁の数字を入力します。 数字は次回からは表示されません。

暗証番号を解除するには

暗証番号入力画面(手順5)で (リターン)ボタンを続けて4回押します。0000が表示され、初期状態になります。

1 停止中にセットアップ ボタンを押す セットアップ

セットアップ画面が表示されます。

2 ボタンで「プレーヤーセット アップ」を選び、 ボタンを押す



3 ボタンで「その他の設定」を 選び、決定ボタンか ボタンを 押す




4 ボタンで「パレンタル設定」 を選び、決定ボタンか ボタンを 押す

暗証番号入力画面が表示されます。



5 数字ボタンで暗証番号を入力する



パレンタルレベル設定画面が表示されます。 暗証番号を間違えると、パレンタルレベル 設定画面へ進みません。もう一度、暗証番号 を入力してください。

パレンタルレベルを変えないときは、 ボタンで「戻る」を選び、決定ボタンを押してください。

6 ボタンで設定したいパレンタルレベルを選び、決定ボタンを押す



「その他の設定」画面に戻ります。


\\\XE

* * * * は4桁の数字を表します。パスワードを入力し、決定ボタンを押したあとは、暗証番号は表示されません。

ご注意

ディスクによってはパレンタルロックがかからない ものがあります。

さまざまな設定を変更する



1 セットアップボタンを押す セットアップ画面が表示されます。 セットアップ

2 選ぶ ボタンで設定したい画面を

(画面1)



(画面2)



(画面3)



3 ボタンで設定したい項目 を選び、決定ボタンを押す



セットアップボタンを押すとセットアップ 画面を終了します。

初期状態(工場出荷時)



	OSD表示言語	モード表示とセットアップ画面を日本語表示か英語表示に切り換える設定です。	日本語	ENGLISH	
言	音声言語	出力される音声言語を選択できます。ディスクに入っていない言語を選択した場合は、その言語を聞くことはできません。	日本語	オフまたは希望 する言語を指定 します [50]	
言語設定	字幕言語	画面に表示される字幕の言語を選択できます。ディスクに入っていない言語を選択した場合は、表示されません。	日本語	希望する言語を 指定します 50	画 面 1
	ディスクメニュー 言語(DVDのみ)	指定した言語でディスクのメニューを表示します。指定した言語に対応していないディスクの場合は、そのディスクが対応している言語の中から自動的に選択されます。この設定は停止中のみ可能です。	日本語	希望する言語を指定 します。 50	







			本機のデジタル音声出力端子から出力するできます。 DVDの音声には、DTSやドルビーデジタル使用される立体的な音声、ドルビーデジタリもいいます)MPEGオーディオ、LPCMがるDTS/AC-3/MPEG2 DTSやドルビーデジタルやMPEGオーデままのデジタル信号で出力します。	レ(映画館で レはAC-3と あります。		DTS/AC-3/MPEG2 それぞれの方式 のデコーダーや デコーダー搭載 アンカカボター ル入力端子と接 続するとき。	
			LPCM ドルビーデジタルの音声は、リニアPCM 出力し、リニアPCMの音声は、そのままり の信号で出力します。DTSは出力しません	リニアPCM 。	LPCM 通常のアンプ、 ドルビープロロ	オフ デジタル出力は 出力されません。 48kHz 20/24 ビットLPCMの	
		デジタル出力		_PCM 」 l時の出力	ジックアンプ、 MD、DATなど	DVDと96kHz LPCMのDVDの	
			48kHz、16ピットLPCM(DVD) 48kHz、16ピットLPCM		のデジタル入力	音声を、高音質	
			48kHz, 20/24ピットLPCM (DVD) 48kHz,16ピットLPCM		端子と接続する 場合。	で音声出力端子 から出力すると	
	,		96kHzLPCM(DVD) 48kHz16ピットLPCM		物口。	きは、この設定	
	オーデ		ドルビーデジタル(DVD) ドルビーデジタルビットストリーム 48kHz、	16ビットLPCM		にしてください。 デジタル出力の設	画
	ディナ		DTS(DVD) DTSビットストリーム 出	力なし		定がオフ」以外の	画面。
	オ設定		MPEGオーディオ(DVD) MPEGビットストリーム 48kHz、	16ビットLPCM		時は、DVDの音声 出力端子からの音	2
	正		CD 44.1kHz, 16ピットLPCM			声は、48kHz 16	
			ビデオCD 44.1kHz、16ピットLPCM			ビットにダウンサ ンプリングされて	
			この設定は、停止中のみ可能です。			再生されます。	
プレー	アナログ出力		プレーヤーの後面の5.1chをご使用の場合は、「 W.オン」を設定してください。サブウーハース 接続されていないときは、「5.1ch sub W.オフ ください。この機能は再生中は操作できません。	くピーカーが	2ch	5.1 ch	
ヤ		スピーカー 設定	アナログ出力を5.1 chに設定したときに、スピーカー 接続を設定することができます。		設定画面に従って調整してください。		
セットアップ		DRC(DVDのみ)	ドルビーデジタル音声のダイナミックレンジコのことです。お手持ちのステレオシステムやテの中の会話などが聞きづらい場合、オンに設定し	レビで映画	ムいダイナミック レンジでお楽しみ	オン ダイナミックレンジ を圧縮します。DVD によっては効果のな い場合があります。	
		TV出力設定	接続するテレビのアスペクト比を設定しますこの設定は、停止中のみ可能です。) 。	4:3レタ−ボックス (通常のテレビ)	4:3パンスキャン (通常のテレビ) ワイドTV	
		輝度/色合い	Yレベルは画面の明るさを、HUEは画面の 節します。リモコンの映像調整ボタンを押 節画面が出ます。		中央	+、 - 10段階に 調節可能	
		画質	映像出力端子から出力される映像の画質を す。	変更できま	ノーマル	シャープ ソフト	
	ビデオ設定	黒レベル調整	映像出力端子から出力される映像の黒色のできます。	画質を変更	0 IRE (少し暗い)	7.5 IRE (明るい)	画
	オ設	背景ロゴ表示	セットアップ画面や停止中の背景を設定し	ます。	オン(ロゴ)	オフ	画面3
	定	スクリーンセーバー	同じ静止画を長時間表示し続けると画面に象がでることがあります。本機ではメニュを長時間(5分以上)表示し続けることによきつき現象を防止するため、スクリーンセを搭載しています。「オン」にしておくことします。スクリーンセーバーはいずれかのを押すと解除されます。	ー画面など る画面の焼 ーバー機能 をおすすめ	オン スクリーンセー バーが機能する	オフ スクリーンセー バーが機能しな い	
		一時停止画像	静止画再生中に画面が揺れる場合は「フリッにしてください。画面の揺れがおさまりま 定は出力形式がNTSCまたはAUTOに	す。この設	オートセレクト	高精細	
	147 147 147 147 147 147 147 147 147 147		DVDをNTSC形式で再生中のみ可能です。	以 足 C 16、		フリッカーレス	

さまざまな設定を変更する(つづき) 🖤 💯 💿

		OSD表示位置	ワイドテレビで通常のソフトを見るときは、モード表示が画面の上にはみ出して、表示が見えなくなることがあります。表示位置を変更することでワイドテレビでもモード表示をみることができるようになります。	通常位置	オフ 下げる	
			表示窓の明るさを変更します。		暗め	
		表示窓の明るさ	ボホルック ること 交叉 0 5 7 。明るい → 暗め → 暗い → 自動 — 	明るい	暗い	
プ					自動	
レーヤーセットアップ	その他の設定	パレンタル設定 (DVDのみ) 47	視聴制限のことをいいます。映像内容によって再生制限をかける機能です。 視聴制限コードが記録してあるディスクを再生する場合、視聴制限(パレンタルロック)をかけることがごきます。本機は、日本に対する視聴制限コードが記録されているディスクに対して機能しますので、ディスクによってはパレンタルレベルを変えてもパレンタルロックがかからない場合があります。パレンタルロックをかけると、視聴制限対応のDVDを再生した場して見ることができます。詳しくはディスクの取扱説明書をお読みください。 一度暗証番号を設定すると、次回からは、その暗証番号を設定しないとパレンタルレベルの変更はできません。暗証番号は忘れないように控えておいてください。この設定は、停止中のみ可能です。	初期状態は レベル8 です。		画面 3

ディスクメニュー言語を日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語など表示される22ヶ 国語以外にするには、ディスクメニュー言語の選択画面で

- 1. ボタン操作で その他 0000 を選ぶ
- 2.言語一覧表 51 から希望する言語名に対応する番号を数字ボタンで4桁入力する
- 3.決定ボタンを押す

設定を初期状態(工場出荷時)に戻す(この操作は、ディスクが入っていない状態で行ってください。) パレンタルレベルの暗証番号、セットアップ情報、しおり再生のメモリーなどのすべての設定を初期状態(工場出荷時)に 戻すには、電源ONの状態で、本体のSTOPボタンを押しながらPOWER/STANDBYボタンを一度押して離し、STOPボタンはそのまま5秒ほど押しつづけてください。 DVD 、 VCD 、 CD の点滅が点灯に変わります。 その後いったん電源を切ってください。もう一度、電源を入れると初期状態になります。

言語一覧表

番号	言語名	番号	言語名	番号	言 語 名
0.5.0.5	77-1	7004	70117	0.07.0	7.0 % - 7
6565	アファルマプルジマ	7384 7387	イタリア ヘブライ	8376 8377	スロベニア サモア
6566	アプハジア				
6570	アフリカ・ンス	7465	日本語	8378	ショナ
6577	アムハラ アラビア	7473 7487	イディッシュ ジャワ	8379	ソマリ アルバニア
6582 6583	アッサム	7565	グルジア	8381 8382	アルバーア セルビア
6588	アイマラ	7575	カザフ	8385	スンダ
6590	アゼルバイジャン	7576	ブリーンランド	8386	ヘファ スウェーデン
6665	バシキール	7577	カンボジア	8387	スワヒリ
6669	バフェール ベロルシア(白ロシア)	7578	カナダ	8465	タミル
6671	ブルガリア	7579	ガララ 韓国(朝鮮)語	8469	ァンル テルグ
6672	ビハール	7583	カシミール	8471	タジク
6678	ベンガル(バングラ)	7585	クルド	8471	タイ
6679	チベット	7589	ー ラルド キルギス	8473	ライ ティグリニア
6682	デハット ブルターニュ	7665	ラテン	8475	トルクメン
6765	カタロニア	7678	ファフ リンガラ	8476	「かりへり タガログ
6779	コルシカ	7679	ラカフ ラオ	8479	トンガ
6783	チェコ	7679	リトアニア	8482	トルコ
6789	フェコ ウェールズ	7686	ラトビア(レット)	8484	タタール
6865	デンマ - ク	7771	マダガスカル	8487	トウイ
6869	ドイツ	7773	マオリ	8575	ウクライナ
6890	ブータン	7775	マケドニア	8582	ウルドゥー
6976	ギリシャ	7776	マラヤーラム	8590	ウズベク
6978	英語	7778	マンドーフム モンゴル	8673	ベトナム
6979	大品 エスペラント	7779	モルダビア	8679	ベトテム ヴェラピュック
6983	スペイン	7782	マラッタ	8779	フェフロュック ウォロフ
6984	エストニア	7783	マライ(マレー)	8872	コーサ
6985	バスク	7784	マルタ	8979	コーッ ヨルバ
7065	ペルシャ	7789	ミャンマー	9072	中国語
7073	フィンランド	7865	ナウル	9085	ズールー
7074	フィジー	7869	ネパール	3003	
7079	フェロー	7876	オランダ		
7082	フランス	7879	ノルウェー		
7082	フリジア	7982	オーリヤ		
7165	アイルランド	8065	パンジャブ		
7168	(スコットランド)ゲール	8076	パックャッ ポーランド		
7176	ガリチア	8083	パシュト		
7178	グアラニー	8084	ポルトガル		
7185	グジャラト	8185	ケチュア		
7265	ハウサ	8277	レトロマンス		
7273	ヒンディー	8277	ルーマニア		
7282	クロアチア	8285	ロシア		
7285	ハンガリー	8365	サンスクリット		
7289	アルメニア	8368	シンド		
7365	インターリングア	8372	ファー セルボクロアチア		
7378	インドネシア	8373	シンハラ		
7378	アイスランド	8375	スロバキア		
, 505	/ 1/// 1	0070	AHATA		

故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたりすると故障と間違えることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。また、プレーヤー以外の原因も考えられます。ご使用のテレビやステレオコンポーネント、および同時に使用している電気器具も合わせてお調べください。それでも具合が悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店、または「ご相談窓口一覧表」到のご相談窓口にお問い合わせください。

このようなときは	考えられる原因	参照ページ
電源が入らない	電源コードが正しく接続されていない。	17
映像がでない、映像が乱れる	AVコードが正しく接続されていない。 ディスクに汚れ、傷がある。 本機はマクロビジョン方式のコピーガードに対応していま す。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているもの があり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによ っては一部画像に横縞が入るなどの症状がでるものもあり ますが、故障ではありません。	17 12
映像が途中で止まる 画面にプロック状のノイズが出ることがある	本機をテレビに直接接続してください。また、本機からの映像をビデオデッキを通してテレビでご覧になると、コピーガードの働きにより画像が乱れることがあります。 DVDディスクを再生中、1層目から2層目へ移るとき一瞬画面が止まることがあります。	17
音が出ない、雑音が多い	AVコードが正しく接続されていない。 ディスクに汚れ、傷がある。 一時停止、またはスロー再生、または高速再生になっている。 デジタル音声出力の設定が適切でない。	17 12 22 23 47
リモコンで操作できない	リモコンと本体との距離が離れすぎている。 リモコン受信窓との角度がありすぎる。 リモコンの乾電池が消耗している。 リモコン受信窓に直射日光など強い光が当たっている。	14
DVDの映像をVTRに録画すると再生映像が 乱れる	本機はマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをVTRに録画し、再生するとコピーガードシステムにより正常に再生されません。	
再生できない (表示窓に「no play」または「no disc」と表示されたとき)	ディスクが正しくセットされていない。 ディスクに汚れ、傷がある。 本機で再生できないディスクを入れている。 本体の内部が結露している。 パレンタルロックがかかっている。 ディスクのリージョンコードが異なっている。	
いろいろな再生ができない	DVDではディスクによって特定の操作が禁止されている ことがあります。ディスクの取扱説明書もあわせてご覧く ださい。	
再生中にトラックNo.や時間表示が乱れる	記録されているディスクによっては信号が正しく読み込め ない場合があります。そのようなディスクを再生した場合、 表示が乱れることがあります。	

このようなときは	考えられる原因	参照ページ
DVDの字幕言語を変更できない	再生しているDVDに複数の字幕言語が記録されていない。	38
DVDの音声言語を変更できない	再生しているDVDに複数の音声言語が記録されていない。	39
DVDのアングルを変更できない	再生している場面に複数のアングルが記録されていない。	37
DVDを最初から再生できない	停止、再生すると最初から再生しないディスクもあります。 メニューボタンやトップメニューボタンで操作してください。	26 27
メニュー画面が英語で表示される	OSD表示言語の設定が適切でない。	48
ビデオCDのメニュー画面が表示されない	PBC対応でないビデオCDを再生している。 PBC対応のビデオCDで決められた操作をしていない。 PBCがオフになっている。	11 26

ご注意)

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、本体のPOWER/STANDBYボタンを押してください。POWER/STANDBYボタンを押して20秒程待ってもSTANDBY状態(STANDBYインジケーターが赤、表示窓が全消灯)にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

リセットについて

本機が普通に操作できないときは、電源プラグをコンセントから抜き、もう一度差し込んでください。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談 ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL **፴** 0120-3121-68 FAX **፴** 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL **図** 0120-3121-11 FAX **図** 0120-3121-34

修理ご相談窓口

北海			関東・甲	■信越地区	Ξ
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地
	札 幌 川 北 見 鉛 ※	札 幌 札幌市白石区東札幌2条4-1-10 旭 川 旭川市東光10条3-4-14 北 見 北見市常盤町3-2-21	東京都	北東京 西東京 南東京 三 鷹	足立区千住関屋町11-1 豊島区西池袋4-23-11 世田谷区三軒茶屋2-48-8 三鷹市上連雀7-32-32
北海道	带 広 小 樽 苫小牧 室 蘭	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市錦町5-12 苫小牧市住吉町2-5-2 室蘭市中島町3-14-13	神奈川県	横浜川崎厚木	横浜市戸塚区品濃町531-1 川崎市高津区上作延553-1 厚木市長谷260-27
	至 順 至順巾中島町3-14-13 函 館 函館市亀田町7-12			大 宮 越 芳	大宮市東大成町2-246 越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
南北·	***************************************			千 葉 柏 船 橋	千葉市花見川区幕張町1-7681 柏市中央2-9-16 船橋市高瀬町62-10
担当地域	東北地区			姚 子東 金	銚子市唐子町21-3 東金市福俵3-397
	拠点名	所 在 地 青森市青柳1-16-4 むつ市緑町17-56		木更津館山	未更津市潮浜1-17-29 館山市八幡66-1
青森県	弘前八戸	弘前市外崎4-2-3 八戸市大字根城字白山平1-7		水戸日立	水戸市水府町1548 日立市幸町2-2-10
岩手県	岩 手水 沢	盛岡市東仙北1-12-12 水沢市東中通り2-4-38		鹿 嶋 土 浦	鹿嶋市神向寺大芝311-1 土浦市荒川沖字一里塚5-102
	宮城	仙台市宮城野区扇町3-2-9	栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
宮城県	古川石巻	古川市古川字上古川150 桃生郡河南町鹿又道的前499-1	群馬県 山梨県	伊勢崎 山 梨	伊勢崎市連取町329-8 中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
秋田県	秋田大館	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1 大館市御成町3-1-9	長野県	長野松本	中已摩郁田畠町派通回地1-6-2 長野市南長池763-3 松本市芳川村井町1280-1
山形県	県 南 山 形 庄 内	大曲市福住町4-16 山形市蔵王松ヶ丘1-1-33 酒田市東町1-7-1	— 新潟県	新潟佐渡	新潟市紫竹山5-5-29 佐渡郡金井町泉1031-6 長岡市東蔵王2-7-37
福島県	いわき 福 島 原 町	いわき市平塩字古川95 福島市春日町14-33 原町市栄町3-41	静岡県(富士川以東)	上 越沼 津	上越市栄町6-4 沼津市上香貫槇島町1354-2
	郡 山 会津若松	安達郡本宮町大字荒井字長山79 会津若松市西七日町6-15	静岡県 (富士川以西)	静 岡浜 松	静岡市豊田3-6-27 浜松市篠ヶ瀬町1255

^{*}フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

修理ご相談窓口

中部均	地区		中国	 地区			
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地		
	名古屋東	名古屋市守山区川宮町55	鳥取県	鳥取	鳥取市千代水3-106		
愛知県	名古屋西	名古屋市中川区篠原橋通1-1	島根県	山陰	松江市西津田2-2-5		
愛知宗	三河	岡崎市大樹寺2-12-6	与 依宗	浜 田	浜田市下府町388-40		
	豊橋	豊橋市東田町151-1	 岡山県	岡山	岡山市延友189-3		
岐阜県	岐阜高山	岐阜市宇佐南2-3-8 高山市岡本町3-176	一一一	津山	津山市小原109		
	東濃	高山市岡本町3-176 瑞浪市明世町山野内字沼305-1		広島	広島市西区観音新町1-7-17		
	北三重	四日市市羽津中2-1-6	広島県	備後	福山市高西町川尻110-1		
三重県	南三重	度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1			吉敷郡小郡町大字上郷字仁保津下5220		
静岡県			山口県	東山口	百級部外部町入子工場子に保達下3220		
(富士川以東)	沼津	沼津市上香貫槇島町1354-2 		tile less	1		
静岡県	静岡	静岡市豊田3-6-27	四国:	地区			
(富士川以西)	浜 松	浜松市篠ヶ瀬町1255	担当地域	拠点名	所 在 地		
富山県	富山	富山市向新庄857-1	徳島県	徳島	徳島市応神町古川字日の上15-2		
石川県	石 川	石川郡野々市町堀内5-20	香川県	香川	坂出市林田町4285-143		
福井県	福井	福井市高木中央1-1402	· 愛媛県	愛媛	松山市内宮町2007		
				東予	新居浜市萩生字岸ノ下1150-4		
				高知県 高知県高知 高知市朝倉西町2-5-5			
関西地	地区 		九州・沖縄地区				
担当地域	拠点名	所 在 地	担当地域	拠点名	所 在 地		
	京阪	門真市大字岸和田1551		福岡	福岡市博多区諸岡3-21-28		
大阪府	北大阪	大阪市福島区海老江1-5-79	福岡県	北九州	北九州市小倉北区篠崎1-4-8		
大白旧	阪南	堺市鳳東町7-771	4	人留米 大牟田	久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201		
奈良県	奈良	天理市二階堂上ノ庄町342-1	_	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸3181		
	神戸西神	神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251	佐賀県	唐津	唐津市町田1863-3		
兵庫県 兵庫県	四 1 ¹¹ 姫 路	姫路市飾磨区構4-81		長崎	西彼杵郡長与町高田郷1275-1		
	阪神	伊丹市昆陽3-254	長崎県	佐世保	佐世保市山祗町329-4		
	豊岡	豊岡市桜町15-15		五島	福江市下大津町724-7		
京都府	京都	京都市右京区西京極豆田町17		熊本	熊本市春竹町春竹500		
例循水	福知山	福知山市字掘1965-2	熊本県	八代	八代市田中西町10-10		
滋賀県	滋賀	大津市玉野浦2-1		天草	本渡市今釜新町3444		
/44 吳木	彦根	彦根市川瀬馬場町1010-1		大 分	大分市豊海5-4-12		
	和歌山	和歌山市井ノ口543-1	大分県	中津佐伯	中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5		
和歌山県	田辺新宮	田辺市稲成町字沖代80-2 新宮市下田2-3-12		宮崎	宮崎市大字芳士589-1		
	제 습	MICH L.M. 2-0-17	宮崎県	延 岡			
			"""	都城	都城市菖蒲原町24-2-5		
			1	HID YIV			
			在 记句:同	鹿児島	鹿児島市宇宿2-8-2		
			鹿児島県				

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

	地区お客様相談センター				
担当地域	所 在 地				
北海道地区	(011)833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10			
東北地区	(022)232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45			
関東・甲信越地区	(03)3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)			
中部地区	(052)795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)			
関西地区	(078)431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8			
中国地区	(082)231-5088	広島市西区観音新町1-7-17			
四国地区	四国地区 (0877)47-1088 坂出市林田町4285-143				
九州・沖縄地区	(092)281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)			

ご相談窓口の名称・所在地等は変更することがありますのでご了承ください。

仕様

一般	使用レーザー 電源	DV-RP100 半導体レーザー:波長 650nm (DVD) 780nm (CD、VCD) AC100V、50/60Hz共用
	質量	
	計谷動作湿度	15~75%(結露のないこと)
S映像出力端子	C出力レベル NTSC PAL	
映像出力端子		1Vp-p(75) USピンジャック
D1出力端子	Y出力レベル	1Vp-p(75)
	C _B 出力レベル	700mVp-p(75)
	CR出力レベル NTSC	700mVp-p(75)
	出力端子	D1端子
コンポーネント映像出力端子	Y出力レベル	1 Vp-p(75)
	C _B 出力レベル NTSC	700mVp-p(75)
	PAL	698mVp-p(75)
	Cℝ出力レベル NTSC	700mVp-p(75)
		698mVp-p(75) ピンジャック
音声出力端子	2ch MIXED出力	200mVrms(1kHz、 - 20dB) 1システム(ピンジャック×2) 1システム(ピンジャック×6)
	周波数特性 SN比 ダイナミックレンジ 全高調波ひずみ率 ワウ・フラッター	CD : 4Hz~20kHz(EIAJ/JEITA) DVD: 4Hz~22kHz(48kHz サンプリング) 4Hz~44kHz(96kHz サンプリング) 110dB 100dB 0.003% 測定限界(±0.001%W.PEAK) 以下(EIAJ/JEITA)
その他の端子	光/同軸デジタル音声出力 (DTS/AC-3/MPEG2 L	
付属品	単3形乾電池 AVコード Sコード)

本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。 This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

用 語

ドルビーデジタル(AC-3)

DVDに記録されている圧縮されたデジタル音声のひとつです。DVDには普通のステレオ音声をドルビーデジタルで記録したディスクや最大5チャンネルのサラウンド音声と低音専用チャンネルをドルビーデジタルで記録したディスクがあります。本機では、サラウンド音声を2チャンネルにダウンミックスして再生するほか、バーチャルサラウンドでも楽しめます。本機のデジタル出力端子をドルビーデジタルデコーダーやデコーダー内蔵アンプのデジタル入力端子に接続すると、サラウンド音声が楽しめます。

DTS(Digital Theater System)

DVDに記録される圧縮されたデジタル音声のひとつです。本機のデジタル出力端子を、DTSデコーダーやデコーダー内蔵アンプのデジタル入力端子に接続すると、サラウンド音声が楽しめます。

LPCM(Pulse Code Modulation)

CDやDVDの圧縮されていないデジタル音声のことです。

MPEGオーディオ

MPEG方式の圧縮により記録されたデジタル音声のことです。ビデオCDやDVDに使われています。

タイトル

DVDに記録されている映像や曲の一番大きな単位のことです。それぞれのタイトルに付けられた番号のことをタイトル番号といい、このタイトル番号が記録されているディスクでは、タイトル番号を選んで再生するタイトルサーチなどの操作ができます。

チャプター

DVDに記録されている映像や曲のタイトルより小さい単位のことです。それぞれのチャプターに付けられた番号のことをチャプター番号といい、このチャプター番号が記録されているディスクでは、チャプター番号を選んで再生するチャプターサーチなどの操作ができます。

トラック

CDやビデオCDに記録されている映像や曲のことです。それぞれのトラックに付けられた番号のことをトラック番号といい、このトラック番号が記録されているディスクでは、トラック番号を選んで再生するトラックサーチなどの操作ができます。

ビデオCD

VHS並みの画質で動画再生が楽しめるディスクです。デジタル信号の圧縮技術(MPEG1方式)により最大74分のデジタル画像と音声が連続再生できます。ビデオCDにはメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止画を再生できる"プレイバックコントロール(PBC)"対応のディスクがあります。

プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCD(バージョン2.0)に記憶されている、再生をコントロールするための信号です。

PBC付きビデオCDに記憶されているメニュー画面を使って簡単な対話形式のソフトや検索機能のあるソフトの再生が楽しめます。また、高精細/標準の静止画も楽しむことができます。

高精細静止画

ビデオCDのなかに高精細な静止画が入っている場合は、動画の4倍の解像度で楽しむことができます。

スクリーンセーバー

同じ静止画を長時間表示し続けると画面に焼きつき現象がでることがあります。これを避けるため、スクリーンセーバーが 用いられています。一定時間操作しないと自動的に画面を暗くするもののほか、常に動画を表示して、画面の一箇所に強い 光線(明るい色)が集中しないようにするものもあります。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影し、その中の1つを番組のディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っているわけですがすべてのカメラの画像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べれば、見たいところが見られるわけです。DVDには同時に複数のカメラで撮影した画像が記録されているものがあり、視点を変えられるものがあります。これをマルチアングルといいます。

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。通常のテレビでは、4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の 比率となっています。横に広がった臨場感溢れる映像が楽しめるようになっています。

パレンタルレベル

英語の綴りでは、PARENTALです。これは、PARENT(親、両親)からきています。これから解るように、親が子に見せたくない映像に制限がついているものです。

字幕言語

映画などでおなじみの字幕言語です。DVDでは字幕の言語を最大32ヶ国分記録することができ、その中からお好みの言語 を選んで楽しむことができます。

リージョンコード

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能地域番号(リージョンコード)が設けられており、再生するディスクに記載されている再生可能地域番号にプレーヤーの再生可能地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機の再生可能地域番号は2番です。

保証とアフターサービス(必ずご覧ください)

修理を依頼されるときは(出張修理)

© に従って調べていただき、異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」などの記入をお確かめ の上、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後大 切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保 有期間は製造打ち切り後8年で す

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご 不明な点は、お買い上げの販売 店または最寄りの「ご相談窓口」 にお問い合わせください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品	品名		DVDプレーヤー
形		名	DV-RP100
お買	い上	げ日	年 月 日
故阝	章の北	犬況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お	名	前	
電	話 番	号	
訪問	ご希望	望日	

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費などが含まれています。

+

部品

修理に使用した部品代金です。その他 修理に付帯する部材などを含む場合も あります。

+

出張

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名	ご購入年月日
電話()	年 月 日

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているか ご確認ください。

長年ご使用のDVDプレーヤーの点検をぜひ!

DVDプレーヤーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検



このようなことはありませんか?

電源コード、プラグが異常に熱くなる。 画像が乱れたり、きれいに映らない。 その他の異常や故障がある。



故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

製造番号は品質管理上重要なものです。 お買い上げの際には、製品本体と保証書の製品番号が一致しているかご確認ください。

◎ 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

QR33211 © Hitachi, Ltd. 2001